



30 mm

In der Druckereinstellung Bitte keine Skalierung und nicht vergrößern oder verkleinern einstellen. Überprüfen Sie die angegebenen Maße auf Richtigkeit. Wenn die Maße nach dem Ausdruck nicht genau übereinstimmen dürfen Sie die Anschlagschablone nicht verwenden.

50 mm

Please do not change the scale and do not use the zoom in the printer options by printing. Please do not fit the print to the paper size but print in the original size. After printing, please check the dimensions showed beside (30mm and 50mm). If they are not correct you can not use this as a template.

Dans les options d'imprimante s.v.p. ne diminuer et agrandir pas. Vérifiez les mensurations données ici. Ci s'est pas just vous ne pouvez pas utiliser comme gabarit.