



Liste des pièces détachées pour la gamme  
31683 - 712, 712S

**PRESTO®**



01037  
Tête complète pour  
P712 + manette de  
265mm



01041  
Tête complète pour  
P712 S + manette de  
265mm



01159  
Tête complète seule



90018  
Rosace + joint



90200  
Sachet de 20 joints  
toriques de bouchon



90207  
Sachet de 20 fils freins



90218  
Sachet de 5 ressorts +  
rondelles nitriles P712S



90292  
Manette complète  
340mm



90293  
Manette complète  
440mm



90294  
Manette complète  
515mm



90618  
Ecrou + joint plat G1/2'



90782  
Sachet de 10 bagues  
porte manette pour  
704/705/7000



90783  
Sachet de 10 bagues  
inviolable pour  
704/705/7000



90835  
Sachet de 10 ressorts  
de bouton



90841  
Sachet de 10 joints à  
lèvre



90846  
Sachet de 5 ressorts +  
rondelles nitriles



90875  
Sachet de 25 joints  
plats G1/2'



90893