Corps de fraisage BAKA Protect 4000 ouvrant

pour le fraisage d'ouvrant BAKA Protect 4000



Remarque

Étape de travail

- 1. Serrer le gabarit de fraisage sur la pièce à usiner, installer le pochoir de fraisage et réaliser le fraisage avec une fraise de Ø 20,0 mm (bague de distance de Ø 30,0 mm).
- 2. Après l'opération de fraisage desserrer la tension de la vis rapide et retirer le corps de fraisage.


Contenu de la livraison

- 1 x cadre de fraisage
- 1 x pochoir BAKA Protect 4000 ouvrant 20/30
- 1 x pochoir BAKA Protect 4000 FD ouvrant 20/30
- 1 x notice de pose

Remarque

En tant que equipement supplémentaire sont disponible des gabarits pour les suivantes combinaisons (fraise/bague de démarrage):

gabarit de fraise BAKA Protect 4000 ouvrant 16/27 gabarit de fraise BAKA Protect 4000 ouvrant 16/30 gabarit de fraise BAKA Protect 4000 ouvrant 20/27 Également disponible comme gabarit de trame BAKA Protect 4000 l'ouvrant.



Combinaisons

Kit de montage BAKA Protect 4048 3D K

Version



Corps de fraisage BAKA Protect 4000 ouvrant

Finition sans (000)
Conditionnement à 1 pièce

 DIN
 DIN droite et gauche

 Référence
 5 251042 0 00001

 EAN
 4015471105945