



ANNONCES DE SÉCURITÉ

- Vérifiez que l'emballage est parfaitement intact et que la carte de propriété (le cas échéant) est dans son enveloppe scellée.
- Conservez la carte de propriété dans un endroit sûr. En cas de vol ou de perte, nous vous conseillons de remplacer l'ensemble du cylindre.
- Pour des raisons de sécurité, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 3 mm le profil de la porte, la bague ou la plaque de la poignée.
- Pour augmenter le niveau de sécurité, l'utilisation d'une plaque de sécurité est suggérée.
- Il est conseillé de ne pas laisser la clé insérée de l'intérieur, car cela empêcherait d'utiliser la clé du côté opposé en cas d'urgence.
- Il est également possible d'utiliser un cylindre à double fonction ou à embrayage.
- N'utilisez pas la clé pour tirer la porte.
- Assurez-vous que le cylindre s'adapte librement dans le boîtier de la porte et dans la serrure.
- Les cylindres TECHPRO sont soumis à un contrôle de qualité scrupuleux tout au long du cycle de production, conformément aux procédures de la norme EN ISO 9001.

APPLICATION PRODUIT

- À l'aide de la clé, tournez le panneton de manière à ce qu'il soit aligné avec le profil du cylindre (Fig. C-4).
- Insérez le cylindre sans forcer (Fig. C-5).
- Fixez le cylindre avec la vis de fixation fournie (Fig. C-6).

UTILISATION CORRECTE

- Insérez complètement la clé avant de tourner. Une rotation prématurée de la clé peut entraîner un mauvais fonctionnement du cylindre ou la rupture de la clé.
- La clé doit toujours être retirée du cylindre, même de l'intérieur, afin de ne pas compromettre la sécurité du produit.
- Dans le cas des cylindres à double fonction ou à embrayage, vous pouvez toujours laisser la clé insérée de l'intérieur, car ce type de cylindre peut-être ouvert de l'extérieur même si la clé est insérée.
- Pour la lubrification, utilisez uniquement un lubrifiant adapté, en appliquant une goutte de lubrifiant sur la rainure de la clé (recommandé toutes les 5000 ouvertures).
- Le cylindre est testé et conçu pour fonctionner dans une plage de température allant de -25°C à +80°C.

CERTIFICATION

Les cylindres TECHPRO sont marqués sur le corps ou sur l'emballage avec la certification du produit et la classification obtenue.